

**旧単色スイッチ付き商品 (NKLS-3SL NKLS-6SL NKLS-46SL)**

- ①赤・紫・青・緑・白(スローパターン)
- ②白(単色)
- ③赤(単色)
- ④青(単色)
- ⑤緑(単色)
- ⑥赤・青(2色点滅/スロー)
- ⑦青・緑(2色点滅/スロー)
- ⑧緑・赤(2色点滅/スロー)
- ⑨赤・白(2色点滅/スロー)
- ⑩赤・紫・青・緑(クイックパターン)
- ⑪点灯停止

**旧単色スイッチ付き商品 (NKLS-47SL) 白・緑入替わり**

- ①赤・紫・青・白・緑(スローパターン)
- ②緑(単色)
- ③赤(単色)
- ④青(単色)
- ⑤白(単色)
- ⑥赤・青(2色点滅/スロー)
- ⑦青・白(2色点滅/スロー)
- ⑧白・赤(2色点滅/スロー)
- ⑨赤・緑(2色点滅/スロー)
- ⑩赤・紫・青・緑(クイックパターン)
- ⑪点灯停止

※新規ロット分発光パターン一覧(発光パターンは生産ロットにより予告なく変更になる場合がございます。)

**NKLS-2SL NKLS-8SL NKLS-10SL NKLS-13SL NKLS-19SL NKLS-21SL**

Aタイプ 切り替えスイッチのないもの 回転タイプ  
白・藍・緑・赤(スローパターン中間色を出しながら切り替わります。)

**NKLS-3SL NKLS-3WG NKLS-6SL NKLS-15SL NKLS-43B NKLS-46SL NKLS-47SL**

Bタイプ 切り替えスイッチ付  
【点灯パターン】①～⑩の順番で点灯モードが切り替わります  
①白・藍・緑・赤(スローパターン中間色を出しながら切り替わります。)  
②赤(単色)  
③白(単色)  
④藍(単色)  
⑤緑(単色)  
⑥黄(単色)  
⑦青(単色)  
⑧紫(単色)  
⑨赤・黄・緑・青・藍・紫・白(クイックパターン)  
⑩点灯停止

**NKLS-13SLD NKLS-32SL**

Cタイプ 切り替えスイッチ付  
【点灯パターン】①～⑩の順番で点灯モードが切り替わります  
①赤・黄・緑・青・藍・紫スローパターン)  
②白(単色)  
③黄(単色)  
④赤(単色)  
⑤緑(単色)  
⑥藍(単色)  
⑦青(単色)  
⑧紫(単色)  
⑨白・黄・赤・緑・藍・青・紫(クイックパターン)  
⑩点灯停止

**NKLS-33SL**

Dタイプ 切り替えスイッチ付  
【点灯パターン】①～⑩の順番で点灯モードが切り替わります  
①赤・黄・緑・青・藍・紫スローパターン)  
②白(単色)  
③赤(単色)  
④緑(単色)  
⑤藍(単色)  
⑥黄(単色)  
⑦青(単色)  
⑧紫(単色)  
⑨赤・黄・緑・青・藍・紫(クイックパターン)  
⑩点灯停止